Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:10

Link do produktu: https://sklep.cybertronik.pl/odkurzacz-workowy-teesa-eris-750-p-1669.html



Odkurzacz workowy TEESA ERIS 750

Cena	**249,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Odkurzacz workowy Teesa ERIS 750

TEESA ERIS 750 to niewielki i lekki odkurzacz workowy, który z całą swoją mocą 750 W pomoże Ci w codziennych porządkach. Wygodny system parkowania w pionie i poziomie, a także teleskopowa rura z blokadą wysuwania zapewnią Ci duży komfort w czasie sprzątania. Pokrętło regulacji mocy sprawia, że bez obaw możesz odkurzać dowolne powierzchnie. Tym bardziej, że do zestawu dołączone są dodatkowe końcówki – szczelinowa, duża dwustopniowa oraz mała z nakładką do parkietu. Dodatkowo, jeśli worek zaczyna się przepełniać, o konieczności jego wymiany poinformuje Cię specjalny wskaźnik.

Skuteczna Walka z Kurzem i Bakteriami

ERIS 750 to doskonałe rozwiązanie jeśli chcesz usunąć z domu wszystkie zanieczyszczenia, nawet te najmniejsze. Zastosowany w nim filtr HEPA H13, skutecznie unicestwia kurz i bakterie znajdujące się w wydmuchiwanym powietrzu.

Zapomnij o rysowaniu podłóg

Gumowe koła odkurzacza Teesa chronią podłogę przed zarysowaniem, a długi 5-metrowy kabel gwarantujący 8-metrowy zasięg działania urządzenia, pozwala na sprzątanie większych powierzchni bez konieczności przełączania wtyczki.

Wydajność

Poziom głośności: Nadmuch: 29 l/s
Podciśnienie (max): 20 kPa
Moc nominalna: 750 W
Zasilanie: 220 - 240 V; 50/60 Hz

Filtracja

Pojemność worka na kurz: 2 l
Typ worka na kurz: papierowy lub tekstylny
Filtr wylotowy: HEPA H13

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 8 m
Długość przewodu: 5 m
Regulacja mocy: Pokrętło
Typ rury: teleskopowa z blokadą wysuwania
Średnica rury: 35 mm
Obrotowy wąż 360°
Gumowe koła

Uchwyt do przenoszenia z przodu
Wskaźnik zapełnienia worka na kurz
Automatyczne zwijanie kabla
Przechowywanie w pionie i poziomie

Parametry fizyczne

Waga odkurzacza: 3,2 kg
Wymiary odkurzacza (SxWxG): 25 x 20 x 36 cm

W zestawie

Ssawka szczelinowa
Ssawka mała
Dwustopniowa ssawka podłogowa
Instrukcja obsługi